

Anbau der Kehrmaschine bzw. des Schneepfluges

Schneepflug bzw. Kehrmaschine müssen gerade stehen und abgestützt sein.
Fahrzeug an Geräteplatte ranfahren.

Druckschläuche für Heben und Senken:

Druckschlauch grün auf Stecker gelb und Druckschlauch blau mit Stecker rot verbinden.

Geräteplatte hochfahren (linker Steuerhebel).

Fahrzeug ganz ranfahren.

Geräteplatte ablassen, damit Schnellwechseltaschen in Fahrzeugplatte einrasten können.

Beide Befestigungsbolzen festschrauben.

Kehrmaschine bzw. Schneepflug ablassen.

Beide Steuerventile in Schwimmstellung stellen.

Montierte Schläuche wieder entfernen.

Druckschlauch blau auf Rücklaufleitung blau unten montieren.

Druckschläuche grün, gelb und rot auf markierte Stecker anbringen.

Zapfwelle aufstecken, Lichtkabel verbinden, Kehrmaschine anheben und Stützen hochstellen.

Abbau der Kehrmaschine bzw. des Schneepfluges

Kehrmaschine bzw. Schneepflug gerade stellen.

Abstützungen rausstellen, Kehrmaschine ablassen.

Lichtkabel und Zapfwelle entfernen.

Befestigungsschrauben entfernen und Steuerventile in Schwimmstellung stellen.

Alle Druckschläuche entfernen.

Druckschlauch grün auf Stecker gelb und Druckschlauch blau mit Stecker rot verbinden.

Geräteplatte hochfahren.

Fahrzeug zurückfahren bis Schnellwechseltaschen frei sind.

Geräteplatte ablassen, Steuerventil in Schwimmstellung stellen und Druckschläuche entfernen.

Anbau des GMEINER-Streuers

Streuwanne auf Pritsche setzen.

Beide hinteren Anbauböcke für Streuer montieren und sichern.

Vorderes Zapfwellenteil aufstecken.

Streuabstützung auf richtige Höhe einstellen.

Streuer ranfahren, dabei Zapfwelle einführen.

Streuer ablassen und Sicherungshebel links und rechts einrasten lassen.

Abstützböcke entfernen.

Streugutmengenzug montieren und Kabelstecker anschließen.

Abbau des GMEINER-Streuers

Elektrische Stecker und Streumengenzug lösen.

Abstützböcke montieren und hochstellen.

Sicherungshebel links und rechts rausziehen.

Streuer nach hinten wegziehen.

Anbauböcke und Zapfwelle abbauen.